

# ■NTT西日本 光ネクスト用ホームゲートウェイを使った接続方法

\* 手順の画像はホームゲートウェイの型番がPR-400NEの場合です。[手順の画像がPR-S300NEの場合の手順はこちらのページ。](#)

(印刷する場合はこちらをクリックしてPDFを開いてください)

光ネクストでは、ONUとルータ機能とひかり電話アダプタの内蔵されたホームゲートウェイという機器がユーザ宅には設置され、接続用のIDとパスワードはそのホームゲートウェイに設定する必要があります。配布されているCD-ROMに入ったセットアップ用ツールを使用せず、ブラウザで直接ホームゲートウェイをセットアップする方法を説明します。

(光電話を申し込まなかった場合は、ユーザ宅に設置されるのはONU単体ですので別途ルータが必要です。)

## 設定手順

ホームゲートウェイには何種類ありますが、手順はほぼ同じです。PCはホームゲートウェイに接続していることとします。

ブラウザで アドレスに **http://192.168.1.1** と入力します。

ホームゲートウェイに初めてアクセスすると、パスワードを設定するように求められますので、適当なパスワードを設定してください。

機器設定用パスワードの初期設定

### 機器設定用パスワードの初期設定

本商品は、第三者による不意のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。パスワードに使用できるのは半角英数字、ハイフン、アンダースコアのみです。  
※本商品を設定するためのパスワードです。プロバイダから提供されるパスワードではありません。


機器設定用パスワードの初期設定

パスワード	.....
パスワードの確認入力	.....

設定

新しいパスワードでログインします。

ユーザ名とパスワードを入力してください




http://192.168.1.1 の "USER-NAME:user" に対するユーザ名とパスワードを入力してください

ユーザ名:

パスワード:

 キャンセル

 OK

設定ウィザードの画面になりますので、接続先名ユーザ名とパスワードを入力します。光ネクストファミリー・ハイスピード隼（1G）の場合はこのようになります。

- 接続先名：BIWAKO-inet（好きな名前を付けます。）
- 接続ユーザ名： hogehoge@gf.biwako.ne.jp（あなたの接続ID）
- 接続パスワード：\*\*\*\*\*（あなたの接続パスワード）

接続ユーザ名の@の後ろの文字はタイプにより変わってきます。

- 光ネクストファミリー・ハイスピード隼（1G） hogehoge@gf.biwako.ne.jp
- 光ネクストファミリー・ハイスピード隼マンション（1G） hogehoge@gm.biwako.ne.jp
- 光ネクストファミリー・ハイスピード（200M） hogehoge@f2.biwako.ne.jp
- 光ネクストファミリー・ハイスピードマンション（200M） hogehoge@m2.biwako.ne.jp
- 光ネクストファミリー（100M） hogehoge@f.biwako.ne.jp
- 光ネクストファミリーマンション（100M） hogehoge@m.biwako.ne.jp

[設定ウィザード] - Mozilla Firefox

Firefox [設定ウィザード]

192.168.1.1/index.cgi/wizard\_main

Google

設定ウィザード

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。

インターネットをご利用になる場合は、プロバイダから提供された情報を入力してください。

利用タイプの選択

利用タイプ

☒ インターネット接続先を設定する

☐ インターネット接続先を設定しない

接続先の設定

接続先名	BIWAKO-inet
接続先ユーザ名	hoge hoge@gf.biwako.ne.jp
接続パスワード	.....

※ [接続先ユーザ名] の  
例 : xxxxx@xxxxx.ne.jp

左上の「保存」ボタンをクリックします。



接続状態になります。

**PR-400NE**  
ファームウェアバージョン  
4.02

- 基本設定
  - 接続先設定
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

トップページ > 基本設定 > 接続先設定

## 接続先設定

### 接続先の選択設定

接続可	接続先名	接続方法	優先接続	UPnP優先	状態	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">BIWAKO-inet</a>	常時接続	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	回線接続中	<input type="button" value="切断"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">接続設定 2</a>	要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	<input type="button" value="接続"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">接続設定 3</a>	要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	<input type="button" value="接続"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">接続設定 4</a>	要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	<input type="button" value="接続"/>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">接続設定 5</a>	要求時接続(自動切断する)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	未接続(接続不可)	<input type="button" value="接続"/>

[設定](#)[最新状態に更新](#)

設定は以上です。

ホームゲートウェイの設定を変更するためにホームゲートウェイにログインする時は、次回もIDに「user」と先ほどお客様が設定したパスワードを入力します。もしこのパスワードを忘れた時にパスワードをクリアする手順は本体と一緒にNTTから配布される取扱説明書に書かれています。